

INSTALACIÓN DE CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

Autor: pepillocg

HOLA A TODOS LOS FOREROS.

Me dispongo a montar una camara de marcha atras para que se vea en la pantalla del rns 510.
Cuando empiece con el montage pontre fotos de como lo habre hecho.

Pero tengo un inconveniente y creo que me ba a dar dolores de cabeza.

La camara que me han regalado tiene la salida de video con un rca, y no se donde se supone que la tengo que conectar.

Esta es la camara en cuestion. como se puede ver la salida de video es rca y el conector rojo es de alimentacion 12vol dc.

Aver quien save como conectarla?



Bueno puesto que voy a tardar un poco en comprar el interface a ver si encuentro el adecuado, y por motivos economicos, voy a ir haciendo otras cosas.

Lo primero que aconsejo hacer es comprobar que la camara funciona correctamente.

1º conectar la camara a una television con entrada de video rca, y poner la tele en AV.

2º coger una bateria de coche o en su defecto un transformador de 220 ac a 12vol dc

3º(ATENCION QUE LA BATERIA ESTE BIEN CARGADA) por eso en la foto se ven dos pinzas de un cargador de baterias, por que al no tener el voltage correcto se veia todo muy oscuro , al conectar el cargador se veia perfeco.




Bueno pues en la parte interior del porton teneis que quitar un tornillo que hay junto al tirador. Despues tirar simplemente del plastico en la direccion de las flechas



Este es el interior despues de quitar el plastico



Este es el sitio donde vamos a alojar la camara y hacer el agujero



Esta es la camara, tendremos que poner los anillos orientados para que la camara quede mirando hacia el parachoques






AQUI ESTA EL AGUGERO



AQUI EL AGUGERO VISTO DESDE DENTRO

AQUI MONTADA SIN FIJAR DESDE DENTRO




AQUI LA CAMARA MONTADA SIN FIJAR






ESTA MONTADA Y APRETADA CON EL ANILLO DE INCLINACION PARA QUE SE VEA EL PARACHOQUES. ANTES DE APRETAR ASEGURARSE DE QUE LA POSICION DE LA CAMARA ES CORRECTA Y SELLAR CON UN POCO DE SILICONA PARA QUE NO ENTRE AGUA



AQUI ESTOY PASANDO LOS CABLES POR EL INTERIOR DEL PORTON.

ACONSEJO DAR UNAS VUELTAS DE CINTA AISLANTE A LAS CONEXIONES PARA QUE NO ROCEN EN MASA Y ADEMAS NO SE SUELTEN

QUITAR ESTE TORNILLO PARA
DESMONTAR EL EMBELLECEDOR
LATERAL DEL PORTON



AUNQUE NO LO PAREZCA ESTO TAMBIEN ES
UN TORNILLO Y HAY QUE QUITARLO





AQUI VAMOS A HACER OTRO
AGUGERO PARA PASER EL
CABLE



A DARLE GRANETE ANTES DEL AGUGERO

AQUI HACIENDO EL AGUGERO



EL AGUGERO EN CUESTION





PASANDO EL CABLE. PEGARLE UNOS TROZOS DE CINTA PARA QUE NO SE CAIGAN
HASTA QUE PONGAMOS EL EMBELLECEDOR



METER LOS CABLES POR UN AGUGERO QUE HAY AQUI, QUE VA AL TUBO DE
GOMA FLEXIBLE DE LA PUERTA





POR AQUI PASAREMOS LOS CABLES DEL PORTON A EL LATERAL DEL COCHE. LOS CABLES SALDRAN POR DETRAS DEL SISTEMA DE AIRBAG, ASI QUE CUIDADO




POR AQUI ENTRAN LOS CABLES AL COCHE SALIENDO DETRAS DEL AIRBAG

ESTAS GOMAS SON JODIDAS DE METER EN EL CASQUILLO BLANCO PERO AL FINAL CON PACIENCIA ENTRA

QUITAR ESTA TAPA CON UN
DESTORNILLADOR PLANO.
DETRAS TENDREIS QUE QUITAR UN
TORNILLO





POR AQUI ENTRAN



POR AQUI DETRAS SALEN LOS
CABLES







POR AQUI SALE



LO CORRECTO ES EMBRIDARLO A ESTOS CABLES
ORIGINALES
ESTE ES NUESTRO CABLE CON DIRECCION AL NAVI

